

Kortveiledning hengevekt KERN HCB/HCN



For detaljerte informasjoner, se bruksanvisningen på andre språk (f.eks. engelsk) online under www.kern-sohn.com/manuals.



- › Vekten skal brukes som "ikke-selvstendig vekt".
- › Ikke heng på varig last.



- › Må ikke brukes for dynamisk veiing.
- › Støt og overbelastninger må absolutt unngås.



- › Må aldri brukes i eksplosjonsfarlige rom.
- › Vekten må ikke endres konstruktiv.
- › Se til at mennesker eller gjenstander aldri oppholder seg under lasten.



- › Vekten er ikke egnet for veiing av mennesker, tilsvarende ikke medisinproduktloven (MGG)
- › Hengevekten må aldri belastes med mer en angitt maksimallast (!! **Bruddfare** !!).



- › Hengevekten må ikke brukes for transport av last.
- › Alle mulige støt, dreininger (torsjon) og pendling (f.eks. pga. skrå opphenging) må forhindres.



Ikke bruk trykk



Må ikke fordreies



På kun brukes på trekk

Innkobling



[Empty display box]

8.8.8.8.8



0.00

Utkobling



3 sek

0.00



[Empty display box]

Vekt



0.00



17.32

Tarere

0.00

Heng taralast forsiktig opp

1.32



0.00

Heng på vektgods

12.77