

# **KERN**<sup>®</sup>

## **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Тел: +49-[0]7433-9933-0

Факс: +49-[0]7433-9933-149

Веб-сайт: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Инструкция по монтажу Самоустанавливающиеся поворотные колеса

## **KERN VHB-A02**

Версия 1.0

03/2014

RUS



VHB-A02-IA-rus-1410



# **KERN VHB-A02**

Версия 1.0 03/2014

## **Руководство по монтажу Самоустанавливающиеся поворотные колеса**

---

---

### Содержание

<b>1</b>	<b>Технические данные.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Описание .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Объем поставки .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Монтаж.....</b>	<b>4</b>

---

## 1 Технические данные

---

KERN	VHB-A02
Диаметр	17,7 см

---

## 2 Описание

---

Самоустанавливающиеся поворотные колеса KERN VHB состоят из алюминиевых ободов колес, покрытых красным полиуретановым покрытием. Они идеально подходят для светлых полов, поскольку оставляют мало видимые следы истирания.

Подходят для производимых в настоящий момент моделей подъемных тележек с весами серии **KERN VHB** и **KERN VHS**.

---

### 3 Объем поставки

---



2 самоустанавливающихся поворотных колеса

---

### 4 Монтаж

---



Снять пластмассовую защиту.





Вынуть кольцевой замок,  
предохраняющий валик.



Вынуть пластмассовое кольцо.



Стянуть колесо.



Установить самоустанавливающееся поворотное колесо с полиуретановым покрытием.

Колесо следует направлять правильной стороной наружу:

правильно

неправильно



Установить пластмассовое кольцо.



Вложить кольцевой замок, предохраняющий валик.



Установить пластмассовую защиту.