



Sauter GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.sauter.eu

Istruzione d'uso

Misuratore di Lunghezza Digitale

SAUTER LB

Ver. 1.2
01/2018
IT



PROFESSIONAL MEASURING

LB-BA-i-1812




SAUTER LB

V. 1.2 01/2018 Istruzione d'uso
Misuratore di Lunghezza Digitale


Sommario:

1	Dimensioni	3
2	Funzioni	3
3	Manutenzione	4
4	Istruzioni di montaggio	4

1 Dimensioni



Fenster hinter der Batterie = Datenausgang für Drucker



Batterie: UCAR Mod. CR2032 3Volt- già installate

2 Funzioni

1. Tasto destro R: premere questo tasto per attivare la riga

2. Tasto destro R: premere rapidamente questo tasto per azzerare la riga

3. Tasto destro R: premere a lungo questo tasto per disattivare la riga
4. Tasto sinistro L: premere rapidamente → commutazione mm / inch dell'unità di misura
5. Tasto sinistro L: premere a lungo: REF é pronto per HOLD. Premere rapidamente il tasto R per bloccare la misura. Premere R per tornare sui valori usuali, ed eliminare HOLD. Per lasciare REF 1 premere L.
6. Tasto sinistro L: con REF 1 la riga é pronta per PRESET. Premere a lungo per visualizzare PRESET.
Premendo il tasto L rapidamente é possibile selezionare il settore desiderato. Tramite il tasto R é possibile digitare il valore. Tramite il tasto L la selezione verrà completata.
7. Tasto sinistro L: premere velocemente per passare da REF a REF 2 e viceversa (per impostare eventualmente due valori).

3 Manutenzione

a) Mantenere il luogo di lavoro asciutto e pulito. Evitare il contatto con liquidi all'interno del telaio, ciò potrebbe danneggiare l'elettronica della riga. Se ciò dovesse accadere, svitare il telaio e asciugare la riga con una temperatura al di sotto dei 60°C.

b) Pulire di tanto in tanto il calibro con un panno morbido ed eventualmente con sapone liquido. Non é consentito pulire la riga con solventi per vernici a base di petrolio, alcool industriali o benzina. Non sono ammissibili per la pulizia solventi organici.

c) Non esercitare pressione su qualsiasi parte della riga, ciò potrebbe danneggiare la custodia.

4 Istruzioni di montaggio

Innanzitutto verificare la presenza di eventuali danni della riga, in questo caso vi preghiamo di contattarci immediatamente il servizio tecnico della ditta SAUTER GmbH per ulteriori chiarimenti.

Annotazione: Per accedere alla CE Dichiarazione di Conformità, cliccare su questo link, per favore: <https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>