
TVM-N – Istruzioni di montaggio

1. Spacchettare il banco di prova.
2. Collegare la spina con l'alimentazione



3. Collegare il misuratore di forza con il sensore INTERNO per mezzo di una piastra di adattamento:



TVM-N – Istruzioni di montaggio

4. In seguito viene mostrato il montaggio del misuratore di forza con sensore interno:

a) Rimuovere l'oggetto cerchiato in rosso:



By unscrewing the four screws



TVM-N – Istruzioni di montaggio

- b. Il misuratore di forza FH avvitato nel banco di prova viene collegato tramite il cavo con il banco di prova(possibile solamente con la serie FH U 5.1)



5. In alternativa se il montaggio avviene con un sensore esterno:

- a. Utilizzare il pezzo ad angolo nero.



TVM-N – Istruzioni di montaggio

- b. L'angolo viene montato nella parte superiore del banco di prova come viene mostrato nella foto sottostante.



tach the external sensor



- c. Adesso il sensore esterno viene fissato tramite la vite dalla parte superiore con il pezzo ad angolo

TVM-N – Istruzioni di montaggio

- d. Collegare il sensore con l'unità di visualizzazione cioè il Display (vedere le istruzioni d'uso)



Pronto per la misurazione!