




## Windows: Ältere Treiber-Version verwenden.


Anleitung für Prolific RS232-zu-USB-Adapter.

<p>RS232-zu-USB-Adapter in den Computer einstecken.</p>	
<p>Treiber Version 3.2 installieren („Install“ auswählen; Screenshot nur Beispielhaft)</p>	
<p>Geräte-Manager öffnen. (Win10: Rechtsklick auf „START“ und dann auf „Geräte-Manager“ klicken.)</p>	


„Anschlüsse (COM & LPT)“ auswählen bzw. erweitern.

Dann Doppelklick auf „Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM\_)“


( \_ = Platzhalter für die Nummer des Ports)




Auf Reiter „Treiber“ wechseln




Auf „Treiber aktualisieren“ klicken



→ Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen




→ Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen



Wichtig: Hier die korrekte Version auswählen!

**„Prolific USB-to-Serial Comm Port Version: 3.2.0.0 [31.07.2007]“**

Dann auf “Weiter” klicken.



„Schließen“ anklicken.

Fertig! 😊

