

Kortbruksanvisning hängvåg KERN CH/HDB



Detaljerad information se bruksanvisning i ytterligare språk (t.ex. engelska) online under www.kern-sohn.com/manuals.



- › Vågen är avsedd som "icke självständig våg".
- › Permantlast får inte hängas på den.



- › Får inte användas för dynamiska vägningar.
- › Stöttar och överlast måste undvikas.
- › Får inte användas i explosionsfarliga utrymmen.



- › Vågens konstruktion får inte ändras.
- › Kontrollera att varken människor eller föremål finns under lasten.
- › Vågen är olämplig för vägning av människor, uppfyller inte kraven enligt Medizinproduktegesetz (medicintekniklagen)



- › Hängvågen får inte belastas över den uppgivna maximala belastningen (!! **Brottrisk** !!).
- › Hängvågen får inte användas för transport av laster.
- › Stöttar, vridningar (torsioner) och pendling (genom t.ex. sned upphängning) av alla sätt skall förhindras.



- › **Inte** lämpad för upphängning på tekniska krokar som t.ex. krankrokar.
- › Vågen är bara lämpad att tas upp med den mänskliga handen (se bild).



Påslagning



[Empty display]

8.8.8.8.8



0.00

Avstängning



3 sek

0.00



[Empty display]

Vägning



0.00



7.32

Tarering

0.00

Häng på tareringslasten försiktig

0.32



0.00

Häng på vägningsgodset

2.77