

Saīsinātā lietošanas instrukcija

Elektroniskie svāri KERN, izņemot krāna un iekāmos svārus



Detalizētāka informācija (skat. lietošanas instrukcijas citās valodās (piem., angļu valodā)) ir pieejama tīmekļa vietnē: www.kern-sohn.com/manuals.



- Svāri ir domāti izmantošanai kā „neautomātiskie svāri”.
- Svāru plātnes nedrīkst pakļaut ilglaicīgās slodzes iedarbībai.
- Neizmantojot svārus dinamiskai svēršanai.



- Izvairīties no sitieniem un pārslogojuma.
- Aizliegts izmantot svārus sprādzienbīstamās telpās.
- Nedrīkst veikt svāru konstruktīvās izmaiņas.





- Pirms barošanas pieslēgšanas pārbaudīt, vai sprieguma vērtība, kas norādīta uz marķējuma, atbilst elektrotīkla lokālajam spriegumam.




- Novietot uz stabilas pamatnes, kas, vēlams, ir horizontāla un netiek pakļauta grūdieniem.
- Izvairīties no pārmērīgām temperatūras svārstībām, tiešā saules starojuma, caurvēja un elektrostatiskās izlādes.
- Aizsargāt no paaugstinātā gaisa mitruma, tvaikiem un putekļiem.



Ieslēgšana



Izslēgšana



Svēšana



Tarēšana

