

Kortbruksanvisning hängvåg KERN HCB/HCN



Detaljerad information se bruksanvisning i ytterligare språk (t.ex. engelska) online under www.kern-sohn.com/manuals.



- › Vågen är avsedd som "icke självständig våg".
- › Permanetlast får inte hängas på den.



- › Får inte användas för dynamiska vägningar.
- › Stöttar och överlast måste undvikas.



- › Får inte användas i explosionsfarliga utrymmen.
- › Vågens konstruktion får inte ändras.



- › Kontrollera att varken människor eller föremål finns under lasten.
- › Vågen är olämplig för vägning av människor, uppfyller inte kraven enligt Medizinproduktegesetz (medicintekniklagen)
- › Hängvågen får inte belastas över den uppgivna maximala belastningen (!! **Brottrisk** !!).



- › Hängvågen får inte användas för transport av laster.
- › Stöttar, vridningar (torsioner) och pendling (genom t.ex. sned upphängning) av alla sätt skall förhindras.



Ingen användning under tryck



Får inte vridas



Får bara användas på drag

Påslagning



[Empty display box]

8.8.8.8.8



0.00

Avstängning



3 sek

0.00



[Empty display box]

Vägning



0.00



17.32

Tarering

0.00

Häng på tareringslasten försiktig

1.32



0.00

Häng på vägningsgodset

12.77