

KERN CH/HDB Askılı Tartıları Kısa İşletim Kılavuzu



Ayrıntılı bilgi için başka dillerde (örneğin İngilizce) hazırlanmış olan işletim kılavuzlarını www.kern-sohn.com/manuals adresinde online inceleyebilirsiniz.



- › Tartı, „kendi kendine işlemeyen tartı“ olarak kullanım için öngörülmüştür.
- › Tartıya daimi yük asmayın.



- › Dinamik tartım işlemleri için kullanılmamalıdır.
- › Darbelerden ve aşırı yüklemekten mutlaka kaçınılmalıdır.
- › Patlama tehlikesi olan mekanlarda asla çalıştırılmamalıdır.



- › Tartının yapısal olarak değiştirilmesi yasaktır.
- › Asılı yük altında asla kişilerin veya eşyaların durmamasına dikkat edilmelidir
- › Tartı, insanları tartmak için uygun değildir, Tıbbi Ürünler Yasası'na uygun değildir



- › Askılı tartıya asla belirtilmiş olan azami yükten fazla yük uygulanmamalıdır (!! **Kırılma tehlikesi** !!).
- › Askılı tartı yük taşımak için kullanılmamalıdır.
- › Her tür darbe, burulma (torsiyon) ve sallanma (örneğin yükün eğik bir şekilde takılması sayesinde) önlenmelidir.



- › Örneğin kren kancası gibi teknik kancalara takmak için uygun **değildir**.
- › Tartı sadece elle tutmak için uygundur (Bkz. Şekil).



Çalıştırma**Kapatma****3 sek****Tartma****Dara alma**

Dara ağırlığını dikkatlice takını



Tartılacak malzemeyi takın

