

# KERN HCB/HCN Askılı Tartıları Kısa İşletim Kılavuzu



Ayrıntılı bilgi için başka dillerde (örneğin İngilizce) hazırlanmış olan işletim kılavuzlarını [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals) adresinde online inceleyebilirsiniz.



- › Tartı, „kendi kendine işlemeyen tartı“ olarak kullanım için öngörülmüştür.
- › Tartıya daimi yük asmayın.



- › Dinamik tartım işlemleri için kullanılmamalıdır.
- › Darbelerden ve aşırı yüklemekten mutlaka kaçınılmalıdır.



- › Patlama tehlikesi olan mekanlarda asla çalıştırılmamalıdır.
- › Tartının yapısal olarak değiştirilmesi yasaktır.



- › Asılı yük altında asla kişilerin veya eşyaların durmamasına dikkat edilmelidir
- › Tartı, insanları tartmak için uygun değildir, Tıbbi Ürünler Yasası'na uygun değildir
- › Askılı tartıya asla belirtilmiş olan azami yükten fazla yük uygulanmamalıdır ( !! **Kırılma tehlikesi** !! ).



- › Askılı tartı yük taşımak için kullanılmamalıdır.
- › Her tür darbe, burulma (torsiyon) ve sallanma (örneğin yükün eğik bir şekilde takılması sayesinde) önlenmelidir.



Baskı kuvveti uygulanarak kullanılmamalıdır



Döndürmeyin



Çekme kuvveti uygulanarak kullanılmalıdır

**Çalıştırma**

[Empty display box]

8.8.8.8.8



0.00

**Kapatma**

3 sec

0.00



[Empty display box]

**Tartma**

0.00



17.32

**Dara alma**

0.00

Dara ağırlığını dikkatlice takını

1.32



0.00

Tartılacak malzemeyi takın

12.77