

Kratka navodila za uporabo obešalnih tehtnic KERN HCB/HCN



Za podrobnejše informacije glejte navodila za uporabo v drugih jezikih (npr. angleško) online na www.kern-sohn.com/manuals.



- Tehtnica je predvidena za uporabo kot „neavtomatična tehtnica“.
- Ne obešajte trajne obremenitve.



- Ne uporabljajte za dinamična tehtanja.
- Obvezno preprečite udarce in preobremenitve.



- Nikoli ne uporabljajte v eksplozivno nevarnih področjih.
- Tehtnice se konstruktivno ne sme spreminjati.



- Pazite na to, da se pod bremenom nikoli ne nahajajo ljudje ali predmeti
- Tehtnica ni primerna za tehtanje ljudi, ne ustreza Zakonu o medicinskih produktih (MGG)
- Obešalne tehtnice nikoli ne obremenite preko navedene najvišje obremenitve (!! **Nevarnost zloma !!**).



- Obešalne tehtnice ne uporabljajte za transport bremen.
- Preprečite udarce, vzvoje (torzije) in nihanje (npr. zaradi poševnega obešenja) vsake vrste.



Ne uporabljajte na pritisk




Ne sukajte



Uporabite le na poteg

Vklop




Izklop



3 sek




Tehtanje



Tariranje



Previdno obesite tara breme



Obesite blago za tehtanje

