

Riippuvaakojen lyhyt käyttöohje KERN HCB/HCN



Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät käyttöohjeesta muilla kielillä (esim. englannin kieli) internetsivuilta www.kern-sohn.com/manuals.



- Vaa'an tarkoitus on toimia "mekaanisena" vaa'ana
- Älä ripusta jatkuvaa kuormaa.



- Älä käytä dynaamisia painamisia varten.
- Vältä kukkuroita ja ylikuormitusta.



- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Vaa'an rakennetta ei saa muuttaa.



- Tarkista, ettei kuorman alla olisi koskaan ihmisiä tai esineitä
- Vaaka ei ole tarkoitettu ihmisten painamiseen, se ei vastaa lääkintätuotteiden lakeja (MGG)
- Älä ylikuormita riippuvaakaa, ota huomioon siihen tarkoitettu maksimikuormitus (!! **Murtumisvaara** !!).



- Älä käytä riippuvaakoja kuorman kuljetukseen.
- Pyri välttämään kaikenlaiset täritykset, kumiväännöt ja heilumiset (esim. kalteva ripustus).



Älä käytä painetta



Älä väänele



Käytä ainoastaan tavaraa varten



Laitteen käynnistys



[Empty display box]

8.8.8.8.8



0.00

Virran katkaiseminen



3 sek

0.00



[Empty display box]

Painaa



0.00



17.32

Määritellä

0.00

Pakkaustavaran huolellinen ripustaminen

1.32



0.00

Painotavaran ripustaminen

12.77