

# Krátky prevádzkový návod na závesné váhy KERN HCB/HCN



Podrobné informácie - pozri prevádzkový návod v ďalších jazykových verziách (napríklad v angličtine) v spriahnutom režime online na adrese [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals).



➤ Tieto váhy sú určené len na použitie ako „nie samočinne fungujúce váhy“.

➤ Na váhy nesmie pôsobiť trvalé zaťaženie.



➤ Nie sú vhodné pre dynamické postupy váženia.

➤ Treba bezpodmienečne zabrániť nárazom a mechanickému preťaženiu.



➤ Váhy nikdy neprevádzkujte v priestoroch s nebezpečenstvom explózie.

➤ Váhy nie je dovolené konštrukčne meniť.

➤ Dbajte prosím na to, aby sa v žiadnom prípade pod bremenom nenachádzali žiadni ľudia ani iné predmety.



➤ Váhy nie sú vhodné na váženie ľudí, pretože nezodpovedajú zákonu a medicínskych produktoch (MGG)

➤ Závesné váhy nikdy nezaťažujte nad uvedenú dovolenú hodnotu ich maximálneho zaťaženia (!! v opačnom prípade **hrozí nebezpečenstvo prasknutia váh !!**).



➤ Závesné váhy nepoužívajte na prepravovanie bremien.

➤ V každom prípade treba zabrániť nárazom, deformáciám (torzné namáhanie) a rozkývaniu váh akéhokoľvek druhu (napríklad ich šikmým zavesením).



Váhy sa nesmú vystavovať mechanickým tlakom





Nenamáhať ich torzne



Namáhať len ťahom

### Zapnúť




### Vypínanie



3 sek.



### Váženie



### Tarovanie



Zaťaženie tara voľte opatrne



Zaveste vážené bremeno

